

七.售後服務

請您在首次使用前仔細閱讀使用說明,它將幫助您安全、正常的使用及維護,以免造成不必要的損失!

依照使用說明正常操作的情況下,若產品發生故障或品質問題,本公司將為您提供保固服務,一年內實行免費保固服務,超保固期實行有償維修服務,在寵物烘乾機工作故障時(非人為損壞)必須由專業維修店或廠專業人員進行維修。如有任何意見與問題,請與本公司售後聯絡。

以下情況不屬於保固服務或調換範圍

1. 您無法填寫正確的產品型號、購買地址及購買日期等資訊。
2. 由於您沒有按照使用說明書使用,而導致的產品故障及損壞。
3. 因碰撞、跌落、空燒等情況造成的產品故障及損壞。
4. 因火災、地震、雷擊、颱風、水災等天災造成的產品故障及損壞。
5. 未經本公司許可,自行修理造成的損壞,保固將自動終止。

保固服務卡(請用戶自行要保管)

姓名			聯絡電話	
購買地點/店家名稱			產品型號	
保固或調換原因	保修原因 (☐ 換 ☐ 修)		保固日期	
詳細故障				

感謝您再次選購本公司產品

寵物智慧烘乾箱



執行標準:GB 4706.1-2005
使用前請仔細閱讀說明書,本產品外觀以實物為準

一.寵物烘乾機介紹

1.概述

寵物烘乾機適用於寵物毛髮的快速吹乾。

2.產品解析圖+控制面板



二.產品工作原理

寵物烘乾機配有帶熱保險器的電熱器、直流馬達、濕度控制、消毒燈、漏電開關。採用PTC發熱配帶直流風扇將熱風吹出,空氣形成熱循環,起到低溫風乾的效果,通過控制器來保持設定的溫度和時間和風速。

三.產品技術參數

1.產品技術參數

型號	額定電壓	額定頻率	額定功率
LQ -hg100	220V	50Hz	1000W
LQ -hg100	110V	50Hz	1000W

四.產品工作原理方法

1.將寵物吹水機放置在平整的地面上,請插好電源,觸摸面板的燈閃亮後,請按下觸控板上的模式鍵,根據實際溫度情況可以選舒適烘乾模式,和快速模式等模式,然後機器就會自動啟動。(小提示:烘乾前用毛巾把寵物毛髮擦乾,烘乾過程中可以把寵物拿出來梳毛,效果 更好)

夏涼貓窩:預設自然風不製熱,4檔風速120分鐘。

冬暖貓窩:預設是30度三檔風速,120分鐘。

舒適模式:預設35度三檔風速,120分鐘。

快速模式:預設是39度4檔風速,120分鐘。

2.UV消毒:要寵物離開機殼後才能開啟消毒燈,禁止寵物在機殼裡面時開啟消毒功能會對寵物造成傷害。可以給寵物用品消毒。按下模式鍵,選擇殺菌淨味開始,結束需要手動關閉。

3.自訂設定:開機按設定鍵,顯示時間設定+鍵操作時間,完成設定按設定鍵,跳轉為溫度設定+鍵操作,完成設定按設定鍵,跳轉為風速設定+操作,全部完成設定以後按運行鍵,設備開始工作

4.照明:按下照明鍵後機殼裡的燈光開啟,通電狀態一直長亮。

5.開關:一鍵關閉所有功能

6.暫停:長按3秒開啟或關閉,開啟後只能控制開關鍵和照明鍵,按其他按鍵無反應,通電待機情況下此按鍵不亮,開啟後才亮。

五.產品注意事項及安全須知

1.使用注意事項

- 1.1作用寵物烘乾機之前,請將機器放置在平整的地面上並確保通風口沒有任何遮擋。
- 1.2寵物烘乾機不能有水滴在機器的電路電源上。
- 1.3寵物烘乾機在工作時2公尺範圍請不要放置易燃易爆物品。
- 1.4寵物烘乾機使用後,請關閉電源,不能用水洗。
- 1.5使用紫外線燈時要避免皮膚、眼睛與紫外線輻射直接接觸!有寵物在機器箱裡面 時禁止開啟消毒功能。
- 1.6寵物烘乾機工作時禁止用水噴淋,如果用水噴淋,會造成電源短路等觸電危險!

2.安全須知

為了安全使用寵物烘乾機,使用前先仔細閱讀本說明書。

- 2.1寵物烘乾機屬於有人監管才能運作的機器。
- 2.2產品在工作情況下,應照顧好兒童和肢體、感官或精神能力缺陷或缺少使用經驗知識的人使用和玩耍。
- 2.3確保所接電源為安全接地電源,且當地電壓與產品識別電壓一致。
- 2.4避免與其他高功率電器共用插座。

特別禁止以下行為:

- 1.寵物烘乾機、電源線、電源插頭有明顯損壞時,不得使用寵物烘乾機。
- 2.不能單進行排除故障及改變寵物烘乾機結構,在電源線出現損壞時,不得自己或省非謂專業人員更換。
- 3.不能使用化學,用水清洗寵物機吹水機。
- 4.在接通電源的況下禁止移動式寵物烘乾機。
- 5.為了防止心險,寵物烘乾機不得浸入水中
- 6.寵物烘乾機在作時,不得放入易燃、易爆的物品。

六.產品清潔、維護及保養

1.產品清潔、維護及保養

- 1.1 在進行清潔前必須先將電源插頭拔掉,並待其冷卻。
- 1.2 工作完畢之後用軟棉布擦乾,禁止使用腐蝕性洗滌劑,帶化學的清潔劑或堅硬的 金屬絲進行清洗因為這樣會損壞機器表面,影響使用壽命,更會導致安全隱患。 1.3 機器長時間不使用時,請清潔乾淨,放於通風乾燥的地方,以免受潮影響使用。 1.4 如果電源線損壞,為了避免危險,必須由製造商、其維修部或類似部門的專業人員更換。

